

T400 および R400 セットアップ・インストラクション
P/N 43Y3138

04/14/2008

Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 105 gsm gloss art paper
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



付属品一覧

- ThinkPad® ノートブック
- バッテリー・パック
- 電源コード
- AC アダプター
- トラックポイント・キャップ (2 個)
- マニュアル
- セットアップ・インストラクション (本書)
- 安全上の注意と保証についての手引き
- 使用上の注意と問題判別
- その他補足資料

ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。

セットアップ・インストラクション

⚡ ⚠ ⓘ ThinkPad をご使用になる前に、付属の『安全上の注意と保証についての手引き』をお読みください。

- 1 バッテリー・パックを取り付けます。
付属のバッテリー・パックはすぐご使用になれます。
- 2 家庭用コンセントに接続します。
- 3 電源を入れます。
- 4 UltraNav® でポイントとクリックを行います。
画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンとタッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の働きをします。
- 5 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。
- 6 さらに詳しい情報については ThinkVantage® ボタンを押してください:

ThinkVantage® Design

- 1 UltraConnect™ ワイヤレス LAN および WiMAX* コンボ・アンテナ (メインおよび補助)
- 1b UltraConnect ワイヤレス LAN アンテナ (第 3)*
- 2 UltraConnect ワイヤレス USB アンテナ*
- 3 キーボード・ライト
- 4 内蔵カメラ*
- 5 ワンアクション・ラッチ
- 6 UltraConnect ワイヤレス WAN アンテナ*
- 7 内蔵マイクロホン
- 8 ボリューム・ボタン
- 9 電源ボタン
- 10 ThinkVantage ボタン
- 11 ブラウザー・キー
- 12 指紋センサー*
- 13 トラックポイント・センターボタン
- 14 Fn キー

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad のさまざまな機能を使うことができます。

F2	ThinkPad のロック	F12	休止状態にする
F3	電源設定の選択	PgUp	キーボード・ライト オン/オフ
F4	スリープ (スタンバイ) 状態にする	↑	
F5	ワイヤレス接続の管理	Fn + ← →	マルチメディア・コントロール
F7	画面の設定	Home	明るさ調整
F8	入力デバイスの設定	End	
F9	外部デバイスの管理	⌂	全画面拡大機能

*一部のモデルのみ

注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。

